

AEG**Tragbarer CD-Player CDK 4229****Allgemein:**

- Sing Along CD-Player
- Karaoke-Funktion, 2 Karaoke-Mikrofone mit An-/Ausshalter und Spiralkabel
- 2 integrierte Mikrofonhalter
- LED-Display
- An-/Ausshalter,
- Lautstärkeregler
- Mikrofon-Lautstärkeregler
- Tragegriff
- eingebauter Lautsprecher

CD-Player:

- Vertikal-Loading CD-Player
- CD, CD-R, CD-RW-Wiedergabe
- CD-Titel programmierbar, Titelsuchlauf/-sprung, Wiederholungsfunktion (1/alle), Play, Pause, Stopp

Anschlüsse:

- Kopfhöreranschluss (3,5 mm)
- 6 V DC-Anschlussbuchse

Spannungsversorgung:

Batteriebetrieben: 4x 1,5 V (Baby, R14, LR14, C, UM2 - Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)



Tragbarer CD-Player CDK 4229

Produkt	Farbe	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Tragbarer CD-Player CDK 4229 "Sing Along"	rot / gelb / blau		400624	9500087